

M•LOCKS

MLS Manager Software V1.2.0.0 NL



M•LOCKS BV

Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • www.m-locks.com

1 MLS MANAGER SOFTWARE

Download de MLS Manager software en installeer het programma op uw PC.

MLS Manager software is ontworpen om een Dallas key met de gewenste configuratie te schrijven. (setup sleutel DS1996L). De setup sleutel kan gebruikt worden om de sloten EM2050, EM3550 en EM3050 snel van fabrieksinstelling om te zetten naar de gewenste gebruikers instelling.

Installeer de drivers voor de Dallas key, indien deze nog niet op uw PC geïnstalleerd zijn.


De meest recente drivers kunt u hier vinden:

https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u het slot programmeert.
- Wanneer i-button wordt geschreven in deze handleiding kan dit gelezen worden als Dallas key.



2 OPEN DE MLS MANAGER SOFTWARE

Open het MLS Manager programma op uw PC.



3 START EEN NIEUWE SLOTCONFIGURATIE

Om een nieuwe slotconfiguratie te maken selecteert u 'Nieuwe slotconfiguratie' en kiest het type slot dat u wilt configureren.



Wilt u deze configuratie bewaren, dan kunt u de configuratie een naam geven. De configuratie kan dan later gebruikt worden om gemakkelijk meer Dallas keys te schrijven.

Wanneer u de configuratie niet wilt bewaren, laat u dit veld open. Klik op OK.



4 CONFIGUREER DE GEBRUIKERS

Gebruikers

	Geïnstalleerd	Dual Mode	Standaard code
Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiker 9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Lengte code

6 cijferig

☐ Standaard code voor geïnstalleerde gebruikers
☐ Activeer dual mode voor geïnstalleerde gebruikers

Opties
☐ Stil alarm
☐ Auditbox
☐ Activeer controle op code lengte (vereiste voor VdS certificering)

☐ Schootschakelaar
☐ Auditbox foutsignaal

Gebruiker 9 geen tijdvertraging (indien geprogrammeerd)

Programme...

Opslaan

Geïnstalleerd

Onder 'Geïnstalleerd' kunt u selecteren welke gebruiker geïnstalleerd moet worden in het slot. Geïnstalleerde gebruikers zijn niet automatisch actief na programmering. Gebruikers kunnen door de manager geactiveerd worden. Gebruikers die niet in het slot geïnstalleerd zijn, kunnen niet geactiveerd worden!

Dual Mode

Onder 'Dual Mode' kunt u aangeven welke gebruikers alleen in dual mode kunnen openen. Een dual mode gebruiker kan het slot niet alleen openen, een tweede gebruiker dient zijn code ook in te voeren alvorens het slot geopend kan worden.

Tijdvertraging

Gebruiker 9 kan de tijdvertraging [indien geprogrammeerd] omzeilen. Standaard staat bij gebruiker 9 dual mode aangevinkt. Dit kan gewijzigd worden door het vinkje bij dual mode uit te zetten.

Activeren geïnstalleerde gebruikers met standaardcode

Wanneer u 'Standaard code voor geïnstalleerde gebruikers' selecteert, zijn alle geïnstalleerde gebruikers actief na programmering en krijgen een standaardcode. Deze standaardcode verschijnt achter de gebruiker. Wanneer 'Geïnstalleerd' wordt geselecteerd, wordt de code rood.

Activeer Dual Mode voor geïnstalleerde gebruikers

Wanneer 'Activeer dual mode voor geïnstalleerde gebruikers' wordt geselecteerd, worden alle geïnstalleerde gebruikers in dual mode geprogrammeerd. Zij kunnen dus alleen met een andere gebruiker (in dual mode) openen.

Let op! De manager moet apart geselecteerd worden.

5 CONFIGUREER GEBRUIKERSOPTIES

Stil alarm

Wanneer 'Stil alarm' is geselecteerd, zal het slot een signaal sturen naar een alarminstallatie wanneer de stil alarm code wordt ingevoerd. Ook kan een signaal gestuurd worden van de interface naar het slot om het slot direct te blokkeren. De stil alarm code is een geldige code, waarbij het laatste cijfer met +1 verhoogd wordt. Is het laatste cijfer een 9, dan moet een 0 ingegeven worden om een stil alarm af te geven. Deze code werkt als een geldige code. Voor een buitenstaander is het afgeven van een stil alarm niet waarneembaar.

Auditbox (alleen voor sloten geproduceerd voor 03-2014)

Wanneer 'Auditbox' is geselecteerd, zal het slot signalen sturen naar een satellite board dat 2.000 gebeurtenissen met datum en tijd op kan slaan.

Schootschakelaar

Door dit vakje aan te vinken wordt de schoot van het slot bewaakt indien deze een interne schoot-schakelaar heeft.

Auditbox foutsignaal

Door dit aan te vinken geeft het slot een signaal wanneer er geen feedback van het satellite board wordt ontvangen nadat de code is ingevoerd.

Activeer controle op code lengte

Wanneer dit vakje aangevinkt wordt zal de lengte van de code automatisch van 6- naar 7-cijferig gaan op het moment dat stil alarm en 5 of meer gebruikers actief zijn. Wanneer dit niet geactiveerd staat is het wel mogelijk een slot te programmeren met stil alarm en 5 of meer gebruikers, maar dit maakt dan de VdS certificering ongeldig.

6 EM3050 SPECIALE CONFIGURATIE OPTIES

Het slot EM3050 kent extra functies. Selecteer 'Speciale opties (MotorDrive)'

Druk op toets om te sluiten

Door deze optie te selecteren sluit het slot niet automatisch na 5 seconden. Het slot kan gesloten worden door het indrukken van een willekeurige toets.

Indien dit geselecteerd wordt kan er geen gebruik gemaakt worden van de optie 'Auditbox'.

Hotel Mode (EM3054)

Deze optie geeft de mogelijkheid een slot te sluiten door het invoeren van een 4-cijferige code. Met deze 4-cijferige code kan het slot ook weer geopend worden. De code kan elke keer wanneer de deur open is gewijzigd worden.

Switch geactiveerd

Het slot sluit wanneer een schakelaar of een schakelaar op het regelwerk is geactiveerd.

Forceer sluiten

Deze optie kan alleen in combinatie met 'Switch geactiveerd' gebruikt worden. De schoot wordt in open positie gedwongen door de motor (normaal wordt de schoot door een veer geactiveerd).


7 AUDIT

Wanneer het slot geprogrammeerd is met 2 of meer gebruikers kan middels een Dallas key een audit van de laatste 100 openingen zonder datum en tijd uit het slot gelezen worden.


Download audit naar Dallas key

Druk en houd '7' tot een dubbel signaal klinkt en het licht knippert. Voer de managercode in en houd de Dallas key aan de Dallas lezer van het toetsenbord. De data wordt naar de sleutel geschreven, een dubbel signaal klinkt en het licht dooft.


Start de MLS software en selecteer 'Uitlezen audit sleutel'



Het volgende scherm verschijnt:



Voer de Dallas key in de Dallaslezer die verbonden is met uw PC en ververs de beschikbare iButton. Selecteer 'Uitlezen' om de data van de Dallas key te lezen. Het logboek verschijnt.



Bekijk Audit Log		
MLS LOG 20150615-090453		
Nr.	Gebruiker	Gebeurtenis
1	Gebruiker 1	Openen
2	Manager	Openen
3	Manager	Openen
4	-	Fabrieksinstellingen
5	Manager	Openen
6	Manager	Openen
7	Manager	Openen
8	Manager	Openen
9	Manager	Openen
10	Manager	Openen
11	Manager	Openen
12	Manager	Openen
13	Manager	Openen
14	Manager	Openen
15	Manager	Openen
16	Manager	Openen
17	Manager	Openen
18	Manager	Openen
19	Manager	Openen
20	Manager	Openen
21	Manager	Openen
Info		

Onder de 'Info' knop vindt u informatie over de programmering van het slot.

Info

MLS LOG 20150615-090453

M-LOCKS

Model slot
Firmware
Software Versie
Serienummer
Slot mode
Tijdvertraging
Open window
Status

Generiek model slot
 1F
 2.0
 F4 02 42 12
 Meer dan een gebruiker/dual mode
 0 min
 0 min
 Operationeel, Gebruikers toegestaan, Standaard alarm


Software opties
 -

Gebruikers
 Geïnstalleerd
 Actief
 Dallas sleutel
 Dual Mode

Mar	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X					
X	X								
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8 EXTRA

Met 'Verander taal' wijzigt u de tekst van het programma in de door u gewenste taal.



9 SLOT PROGRAMMEREN


Het board moet geconfigureerd worden van fabrieksinstelling naar bedrijfsinstelling middels de i-button (DS1996L).

Toets '2' ingedrukt houden tot een dubbel signaal. Het lampje brandt tijdens de volgende acties.

Voer een juist geschreven i-button (DS1996L) setup sleutel in. Wanneer een geldige sleutel wordt ingevoerd klinkt een dubbel signaal, anders klinkt een lang signaal.

De standaard managercode af fabriek [5-5-5-5-5] wordt automatisch gewijzigd in de operationele standaardcode: 123456[7].

M•LOCKS



M•LOCKS BV

Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • www.m-locks.com